

Rappachiani

INSTRUCTIVO INSTALACIÓN

TANQUE AUSTRALIANO /
BEBEDERO DE
CHAPA GALVANIZADA

Rappachiani

— LONAR

www.rappachiani.com

*Rappachiani, nuestro apellido,
nuestro compromiso, nuestra marca.*

TANQUE AUSTRALIANO DE CHAPA GALVANIZADA

Antes de comenzar, disponer de una llave de 13 mm y un destornillador phillips, y de los elementos de protección personal necesarios para evitar accidentes.

El tanque se compone de:

- KIT DE TUERCAS, TORNILLOS Y ARANDELAS.
- BANDAS PROTECTORAS* Y TENSORES DE TRINQUETE / RATCHETS.
- PLACAS DE CHAPA ACANALADA.
- LONA "FUNDA" DE TANQUE AUSTRALIANO "RAPPACHIANI LONAS"

Procedimiento de armado:

- 1 Posicionar las chapas conformando un círculo con las mismas, y corroborar que todas se encuentren con el orificio indicador de lado superior hacia arriba.

Colocar tornillo (con la cabeza en el interior), arandelas (una a cada lado de la chapa) y tuercas en la primer (superior) y última (inferior) perforación de la chapa, siguiendo con este procedimiento en todas las uniones que componen el tanque.



* El componente "BANDAS PROTECTORAS" se provee en caso de que el "pack de chapas", se instale SIN lona "funda".

TANQUE AUSTRALIANO DE CHAPA GALVANIZADA

- 2** Completar la unión de chapas con tornillos intermedios. Dependiendo de la altura de su tanque, podrá requerir un elemento de ingreso /egreso al tanque durante el armado, como una escalera tipo tijera.



- 3** Ajustar todas las tuercas mediante la llave de 13 mm y el destornillador, asegurando la correcta unión de las placas.



TANQUE AUSTRALIANO DE CHAPA GALVANIZADA

- 4** Disponer la funda dentro del tanque para proceder a su colocación. Desplegarla a lo ancho del tanque para que la misma llegue al otro extremo.



- 5** Extender la funda hacia un lateral, y luego hacia el otro, cubriendo todo el piso.



TANQUE AUSTRALIANO DE CHAPA GALVANIZADA

- 6 Levantar el lateral de la funda para lograr cubrir las chapas a lo largo de todo el tanque.



TANQUE AUSTRALIANO DE CHAPA GALVANIZADA

- 7** Colocar el tensor de trinquete / ratchets en la cinta de alta tenacidad ubicada a tal fin; pasar la cinta de ajuste y tensar para finalizar el armado.



Sugerencia: Los primeros cm de la base de las chapas, del lado exterior, se pueden pintar con pintura asfáltica (OPCIONAL) para que no se corroan tan rápido por el contacto con el salitre.

Traslado:

Las chapas pueden ir apiladas sobre el ancho de un camión o sobre el largo de una pick up, lo que reduce el costo de flete.



Rappachiani

Rappachiani

.. LONAR



Rappachiani, nuestro apellido, nuestro compromiso, nuestra marca.

Casa Central

Intendente Loinas 360 (Ruta N° 9 Km 447)
2580 Marcos Juarez . Córdoba . R.A.
+54 3472 424971 - 444971

Planta Fabril

Ruta Nac. N° 9 Km 427
2592 General Roca . Córdoba . R.A.
+54 3472 492625

Sucursal Armstrong

Pío Chiodi 446
2508 Armstrong . Santa Fe . R.A.
+54 3471 463806

Sucursal PLOTTIER, Neuquén

Buratovich 64
8316 Plottier . Neuquén . R.A.
+54 9 3472 530406 / +54 9 299 5804013

Representante Chubut, Esquel: Alsina 58, 9200 Esquel, Chubut. RA, +54 9 2945 69-6298/ +54 9 3472 531553

info@rappachiani.com.ar - www.rappachiani.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

